

PARADISO

Like us on facebook 

FIRST SLIDE



MADE IN
BELGIUM



!!!
MAX
25 KG

www.paradisotoys.com



PARADISO TOYS N.V. - Dorp 14
BE-9830 Sint-Martens-Latem - Belgium
t. +32 9 282 21 12 - f. +32 9 281 15 35
www.paradisotoys.com - paradiso@paradisotoys.com



Ref. T02426 Paradiso
First Slide in box



Po:
Production date:

GB Operation and maintenance instructions
 Warning! For family domestic use only.
 Warning! For in- and outdoor use.
 Warning! Recommended age of use: 1-3 years.
 Warning! Max. load 25 kg.
 Warning! Assembly to be carried out by a competent adult only.
 Warning! Use under adult supervision only.
 Warning! The maximum number of users is 1.
 Only to be assembled on an even, horizontal surface and at least 2 metres away from other obstacles such as fences, garages, houses, branches, clotheslines or electrical cords!
 Not to be assembled on a concrete, asphalted or other hard surface.
 Do not face slide-shute directly towards the sun when in use.
 Paradiso cannot be held responsible for any accident involving this toy if the instructions are not (completely or partially) complied with.
 We reserve the right to alter the colours of this product.
 Please keep the assembly and use instructions for future reference.

FR Mode d'emploi et d'entretien
 Attention! Réservé à usage familial.
 Attention! A utiliser à l'intérieur et à l'extérieur.
 Attention! Pour des enfants de 1-3 ans.
 Attention! Poids maximal 25 kg.
 Attention! A monter uniquement par un adulte compétent.
 Attention! Utilisation uniquement sous surveillance d'un adulte.
 Attention! Le nombre maximum d'utilisateurs est 1.
 Seulement à monter sur une surface plane, horizontale et au moins 2 mètres hors de portée de bâtiments ou d'obstacles comme p.e. clôture, garage, maison, branches dépassantes, étendage ou cordes électriques!
 Ne pas monter sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur.
 Ne pas installer le toboggan avec la glissière face au soleil.
 Le non respect (total ou partiel) des précautions d'emploi, causant un accident dégage Paradiso de toute responsabilité.
 Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs de ce produit.
 Prière de garder l'instruction de montage et d'utilisation pour toute référence ultérieure.

DE Gebrauchs- und Wartungsanleitung
 Achtung! Nur geeignet für den privaten Gebrauch.
 Achtung! Benutzung in geschlossenen Räumen und im Freien möglich.
 Achtung! Für Kinder zwischen 1-3 Jahre.
 Achtung! Maximalbelastung 25 kg.
 Achtung! Der Zusammenbau darf nur von einem fähigen Erwachsenen vorgenommen werden.
 Achtung! Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
 Achtung! Die maximale Anzahl von Benutzern ist 1.
 Nur auf ebenem, waagerechtem Boden aufstellen! Mindestens 2 m Abstand von anderen Aufbauten oder Hindernissen einhalten, wie z.B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen!
 Nicht auf Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufbauen.
 Rutsche nicht in Richtung der Sonne aufstellen um Ihr Kind beim Rutschen vor dem Blendens der Sonne zu schützen.
 Das Missachten (gänzlich oder teilweise) der Sicherheitshinweise, dieser Gebrauchsanleitung, welches zu einem Unfall führt, entbindet Paradiso von jeglicher Haftung.
 Wir behalten uns das Recht vor, die Farben dieses Produkt zu ändern.
 Bewahren Sie die Montage- und Gebrauchsanleitung sorgfältig auf für weitere Korrespondenz.

NL Gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies
 Waarschuwing! Enkel voor gebruik in familiale kring.
 Waarschuwing! Binnenskamers en buitenshuis te gebruiken.
 Waarschuwing! Aanbevolen leeftijd: 1-3 jaar
 Waarschuwing! Max. belasting 25 kg.
 Waarschuwing! Montage enkel uit te voeren door een bekwame volwassene.
 Waarschuwing! Gebruik enkel onder toezicht van volwassene.
 Waarschuwing! Het maximum aantal gebruikers is 1.
 Enkel op egale, horizontale bodem opstellen en tenminste 2 meter buiten het bereik van gebouwen of hindernissen zoals omheining, garages, huizen en uitstekende takken, waslijnen of elektrische leidings!
 Niet op beton, asfalt of andere harde oppervlakken opbouwen.
 Plaats de glijbaan niet tegen de zon in.
 Elke (volledige of gedeeltelijke) niet-naleving van de voorzorgsmaatregelen die een ongeval veroorzaakt, ontslaat Paradiso van elke aansprakelijkheid.
 Wij behouden het recht de kleuren van dit product te wijzigen.
 Gelieve montage- en gebruiksaanwijzing te bewaren voor toekomstig gebruik.

ES Modo de empleo y mantenimiento
 ¡OJO! Exclusivamente para uso familiar.
 ¡OJO! Para empleo dentro y fuera.
 ¡OJO! Se recomienda para niños de 1-3 años.
 ¡OJO! Peso máximo 25 kg.
 ¡OJO! Solamente puede ser montado por un adulto apto.
 ¡OJO! Debe ser utilizado únicamente bajo la supervisión de un adulto.
 ¡OJO! El número máximo de usuarios es 1.
 ¡OJO! Solamente a montar en un subsuelo llano y horizontal y a por lo menos 2 metros de edificios u obstáculos como cercas, garajes, casas, ramas, cuerdas de tender ropa o tendidos!
 No montar en subsuelos de hormigón, de asfalto u otros subsuelos duros.
 No coloque el tobogán en dirección del sol cuando el niño este jugando.
 El no respeto (total o parcial) de las precauciones de uso, que originen un accidente, liberan a Paradiso de cualquier responsabilidad.
 Nos reservamos el derecho de modificar los colores de este producto.
 Sírvase guardar las instrucciones de montaje y empleo como referencia para el futuro.

IT Avvertenze e manuale d'uso
 Avvertenze! Solo per uso domestico.
 Avvertenze! Utilizzabile sia all'interno che all'esterno.
 Avvertenze! Età consigliata per l'uso: da 1 a 3 anni.
 Avvertenze! Carico massimo 25 kg.
 Avvertenze! Il montaggio deve essere eseguito solo da una persona adulta esperta.

Avvertenze! Uso solo sotto la sorveglianza di adulti.
 Avvertenze! Il numero massimo di utenti è 1.
 L'installazione deve essere effettuata su una superficie orizzontale e piana, ad almeno 2 metri di distanza da edifici o altri ostacoli: recinzioni, garage, abitazioni, rami di alberi, fili stendibiancheria e linee elettriche!
 Non installare su asfalto o altre superfici dure.
 Evitare di utilizzare lo slittino/scivolo direttamente con il sole in faccia.
 Nei casi di un incidente, Paradiso declina ogni responsabilità per il non rispetto (totale o parziale) di queste precauzioni d'uso.
 Ci riserviamo il diritto di modificare i colori del prodotto.
 Conservare le istruzioni di montaggio e il manuale d'uso per futuro riferimento.

PT Advertências e instruções de utilização
 Cuidado! Só para uso doméstico familiar.
 Cuidado! Utiliza-se no interior ou no exterior.
 Cuidado! Idade recomendada para uso: 1-3 anos.
 Cuidado! Carga máxima de 25 kg.
 Cuidado! Montagem a efectuar exclusivamente por um adulto competente.
 Cuidado! Só deve ser usado sob vigilância de adultos.
 Cuidado! É o número máximo de usuários 1.
 Instalar apenas em terreno horizontal e plano, a pelo menos 2 metros de edifícios e outros obstáculos: vedações, garagens, ramos, madeiras de roupa ou linha eléctrica!
 Não instalar em betão, asfalto ou outra superfície dura.
 Durante a utilização, não volte a parte deslizante directamente para o sol.
 Reservamo-nos o direito de alterar as cores deste produto.
 O não cumprimento (total ou parcial) das instruções de utilização e em caso de acidente, iliba o Paradiso de qualquer responsabilidade.
 Guarde as instruções de montagem e de utilização para futura referência.

RU Инструкция по эксплуатации и сервисному обслуживанию
ВНИМАНИЕ! Только для домашнего использования.
ВНИМАНИЕ! Для использования вне помещения. Для использования в помещении.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуемый возраст использования: от 1 года до 3 лет.
ВНИМАНИЕ! Максимально рекомендуемый вес ребенка 25 кг.
ВНИМАНИЕ! Сборка должна осуществляться только компетентными взрослыми.
ВНИМАНИЕ! Использовать только под присмотром взрослых.
ВНИМАНИЕ! Максимальное количество пользователей 1.
 Производить сборку только на ровной горизонтальной поверхности, по крайней мере на расстоянии двух метров от таких объектов, как изгороди, гаражи, дома, ветки, бельевые веревки или электропровода!
 Запрещается сборка на бетонных, асфальтированных или иных твердых поверхностях.
 Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
 Компания «Paradiso» не несет ответственность за несчастные случаи при использовании данной игрушки, если инструкции не были соблюдены полностью.
 Мы оставляем за собой право изменять цвет данного продукта.
 Пожалуйста, сохраните эту информацию на будущее.

PL Instrukcja obsługi i konserwacji
 Ostrożnie! Tylko do użytku domowego.
 Ostrożnie! Do użytku zewnętrznego. Do użytku wewnętrznego.
 Ostrożnie! Zalecany wiek użycia: 1-3 lat.
 Ostrożnie! Maksymalna zalecana waga dziecka: 25 kg.
 Ostrożnie! Zmontować huśtawkę w celu jej przeniesienia mogą jedynie odpowiednie osoby dorosłe.
 Ostrożnie! Stosować tylko pod ścisłym nadzorem dorosłych.
 Ostrożnie! Maksymalna liczba użytkowników jest 1.
 Montować wyłącznie na równej, poziomej powierzchni i co najmniej w odległości 2 metrów od innych przeszkód, takich jak płoty, garaże, dachy, gałęzie, sznury do rozwieszania bielizny lub druty elektryczne!
 Nie montować na powierzchniach betonowych, asfaltowych i innych utwardzonych.
 Nie należy montować bezpośrednio na wprost słońca.
 Paradiso nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek z zabawką, w przypadku nawet częściowego niezastosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany koloru produktu.
 Prosimy o zachowanie niniejszej informacji w celu użycia referencji w przyszłości.

HU Használati és karbantartási utasítás
 Figyelmeztetés! Kizárólag otthoni használat céljára.
 Figyelmeztetés! Belső és külső használatra.
 Figyelmeztetés! Ajánlott életkor a termék használatához: 1-3 év.
 Figyelmeztetés! A gyermek javasolt testsúlya: maximum 25 kg.
 Figyelmeztetés! Az összeszerelést kizárólag hozzátartó felnőtt végezheti.
 Figyelmeztetés! A játékot szülői felügyelet mellett alkalmazható.
 Figyelmeztetés! A felhasználók maximális száma 1.
 Csak egyenletes, vízszintes felületen, és minden más akadálytól (kerítés, garázs, ház, faág, szartökötél) vagy villamos vezeték) legalább két méterre állítsa fel!
 Ne állítsa beton, aszfalt, vagy más kemény felületre!
 Ne fordítsa közvetlenül a Nap felé!
 Az utasítások teljes vagy részleges be nem tartása esetén a Paradiso semmilyen felelősséget nem vállal a játékkal kapcsolatos balesetért.
 Fenntartjuk a jogot a termék színeinek megváltoztatására.
 Kérjük, őrizze meg ezt a tájékoztatót.

CZ Návod k použití a údržbě
 Varování! Není určeno pro používání na veřejných prostranstvích.
 Varování! Vhodné pro použití uvnitř i venku.
 Doporučeno pro věk dítěte: 1-3 roky.
 Varování! Maximální nosnost 25 kg.
 Varování! Montáž by měla provádět pouze kompetentní dospělá osoba.
 Varování! Používejte pouze pod dozorem rodičů.
 Varování! Maximální počet uživatelů 1.
 Postavte pouze na hladkém, vodorovném povrchu! Dodržte minimální odstup 2 m od jiných staveb nebo překážek jako např. ploty, garaže, domy, vychvíjící větve, prádelní šňůry nebo elektrická vedení!
 Nestavte na beton, asfalt nebo jiné tvrdé povrchy.
 Skluzavku nestavte ve směru slunce, při používání chraňte Vaše dítě

před oslňením sluncem.
 Za úrazy vzniklé zanedbáním (zcela nebo částečně) bezpečnostních pokynů tohoto návodu k použití výrobce neručí.
 Výrobce si vyhrazuje právo na změnu barvy tohoto výrobku.
 Tento návod k použití a udržbě si uschovejte pro pozdější možnou potřebu.

SI Navodila za uporabo in vzdrževanje
 Opozorilo! Primerno samo za zasebno uporabo.
 Opozorilo! Uporaba je mogoča v zaprtih prostorih in na prostem.
 Opozorilo! Priporočena starost uporabe: 1-3 let.
 Opozorilo! Največja obremenitev je 25 kg.
 Opozorilo! Sestavljeni izdelek lahko ven odnese le za to usposobljena odrasla oseba.
 Opozorilo! Uporaba le pod nadzorom odrasle osebe.
 Opozorilo! Največje število uporabnikov, je 1.
 Postavite izključno na ravno vodoravno podlago! Pazite, da ohranite razdaljo najmanj 2 m od drugih stavb ali ovir, kot so ograje, garaža, hiša, štrleče veje, vrvi za perilo ali električne napeljave!
 Ne postavite na beton, asfalt ali druge trde podlage.
 Tobogana ne postavite v smeri sonca, da svojega otroka pri spuščanju zavaruje pred bleščanjem sonca.
 V primeru neupoštevanja (delno ali v celoti) varnostnih navodil ali teh navodil za uporabo, zaradi katerega pride do nesreče, podjetje Paradiso ne prevzema nobene odgovornosti.
 Pridržujemo si pravico do spreminjanja barv tega izdelka.
 Navodila za vgradnjo in uporabo skrbno shranite za uporabo v prihodnje.

HR Upute za uporabo i održavanje
 Upozorenje! Prikladno samo za privatnu upotrebu.
 Upozorenje! Dozvoljena upotreba u zatvorenom i otvorenom prostoru.
 Upozorenje! Preporučena dob: 1-3 godine.
 Upozorenje! Maksimalno opterećenje 25 kg.
 Upozorenje! Montažu smije izvoditi isključivo odrasla iskusna osoba.
 Upozorenje! Koristiti isključivo uz nadzor odraslih.
 Upozorenje! Maksimalni broj korisnika 1.
 Postaviti samo na ravnom i vodoravnom tlu! Ostaviti razmak od najmanje 2 m prema drugim objektima ili preprekama, kao što su npr. ograda, garaža, kuća, grane koje strše, konopci za sušenje rublja ili električni vodovi!
 Ne postavljati iznad betona, asfalta ili ostalih čvrstih površina, podloga.
 Tobogan ne postavljajte prema suncu, kako biste zaštitili dijete prilikom spuštanja niz tobogan od zaslijepljivanja suncem.
 Nepoštivanje (u cijelosti ili djelomično) sigurnosnih napomena, ovih uputa za uporabu, a što može dovesti do nesreće, oslobađa Paradiso od bilo kakve odgovornosti.
 Pridržavamo pravo na promjenu boja ovog proizvoda.
 Sačuvajte upute za montažu i uporabu radi daljnje korespondencije.

RO Instrucțiuni de montare
 Avertisment! Doar pentru întreținere în familie.
 Avertisment! Pentru întreținere înăuntru și afară.
 Avertisment! Vârsta recomandată de utilizare: 1-3 ani.
 Avertisment! Incarcatura maxima: 25 kg.
 Avertisment! Ansamblarea trebuie să fie executată doar de către un adult competent.
 Avertisment! A se utiliza exclusiv sub supravegherea adulților.
 Avertisment! Numărul maxim de utilizatori este 1.
 A se asambla pe o suprafață dreaptă, orizontală și la cel puțin 2 metri distanță de orice obstacol de genul garduri, garaje, case, cercuri, corzi de rufe sau cabluri electrice!
 A nu se monta pe o suprafață din beton, asfalt sau de altceva tare.
 A nu se expune în plin soare.
 Paradiso nu poate fi responsabil de eventualele accidente cu acesea jucării dacă instrucțiunile nu sunt (în întregime sau parțial) respectate.
 Ne rezervăm dreptul de a schimba culoarea acestui articol.
 A se citi și pastră cu atenție instrucțiunile.

SK Pokyny k skladaniu
 Varovanie! Len pre rodinné domáce použitie.
 Varovanie! Pre vonkajšie a vnútorné prostredie.
 Varovanie! Odporúčaná vek dieťaťa, pokiaľ ide o používanie: 1-3 roky.
 Varovanie! Najvyššie zaťaženie: 25 kg.
 Varovanie! Zmontovanie musí zrealizovať len zodpovedná dospelá osoba.
 Varovanie! Používajte len v rámci dozoru dospelých osôb.
 Varovanie! Maximálny počet používateľov je 1.
 Skladajte výrobok len na vodorovnom povrchu, v najmenej 2-metrovej vzdialenosti od prekážok (ploty, garaže, domy, vetvy, šnúry na bielizeň alebo elektrické vedenia)!
 Nemá sa skladáť na betónoch, asfaltových alebo inej podobnej tvrdéj ploche.
 Neponechávajte výrobok na priamom slnku.
 Firma Paradiso nezodpovedá za úrazy spojené s použitím tejto hračky pri neplnení (častočnom alebo úplnom) týchto pokynov.
 Vyhrazujeme si právo meniť farby tohto výrobku.
 Čítajte tieto pokyny pozorne a dodržujte ich.

BG Инструкции за сглобяване
 Предупреждение! Само за домашна употреба.
 Предупреждение! За употреба на открито и закрито.
 Предупреждение! Препоръчителна възраст за употреба: от 1 до 3 години.
 Предупреждение! Максимально натоварване: 25 кг.
 Предупреждение! Сглобяването трябва да се извършва само от компетентен възрастен.
 Предупреждение! Да се използва само под надзора на възрастен.
 Предупреждение! Максимальният брой потребители е 1.
 Да се поставя само на гладка, хоризонтална повърхност и най-малко на 2 метра от оградя, гаражи, къщи, клони, простори или електрически кабели!
 Да не се сглобява върху бетонни, асфалтови или други твърди повърхности.
 Да не се поставя на пряка слънчева светлина.
 Paradiso не носи отговорност за инциденти при ползването на играчката в случай, че инструкциите не са спазени (цялостно или частично).
 Запазваме си правото да променяме цветовете на продукта.
 Внимателно прочетете и запазете инструкциите.

