


COCOON PLAYHOUSE


**+10
MONTHS**



PARADISO TOYS®



+ 3 STICKERS



GB Warning! For family domestic use only.
FR Attention! Réservé à un usage familial.
DE Achtung! Nur geeignet für den Hausgebrauch.
NL Waarschuwing! Enkel voor gebruik in familiale kring.
ES Atención! Exclusivamente para uso familiar.
IT Attenzione! Solo per uso domestico.
PT Cuidado! Só para uso doméstico familiar.
RU Предупреждение! Только для домашнего использования.
PL Uwaga! Tylko do użytku domowego.
HU Figyelem! Kizárólag otthoni használat céljára.
CZ Varování! Pouze pro domácí rodinnou potřebu.
SI Opozorilo! Samo za domačo rabišno uporabo.
HR Upozorenje! Isključivo za kućnu uporabu.
RO Atentie! Doar pentru folosirea în familie.
SK Pozor! Len pre rodinné domáce použitie.
BG Внимане! Само за домашно употреба.

GB Assembly and disassembly only by adults.
FR Montage et démontage seulement à effectuer par un adulte.
DE Auf- und Abbau ist nur von Erwachsenen durchzuführen.
NL Monteren en demonteren mag enkel door een volwassene gebeuren.
ES Montaje y desmontaje solamente por adultos.
IT Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da un adulto.
PT A montagem e a desmontagem só devem ser efectuadas por adultos.
RU Сборка и разборка возможны только взрослыми.
PL Montaż i demontaż tylko przez osoby dorosłe.
HU Össze- és szétcsavarás kizárólag felnőttek végezhetik.
CZ Instalace i odstavení může pouze dospělými osobami.
SI Stavljanje in razporednje samo z odraslimi.
HR Montiranje i demontiranje smiju vršiti samo odrasli.
RO Montarea și demontarea doar de către adulți.
SK Vyrobník smlie skladat a rozoberať len dospelá osoba.
BG Да се събира и разглобява само от възрастни.

GB Warning! For in- and outdoor use.
FR Attention! À utiliser à l'intérieur et à l'extérieur.
DE Achtung! Benutzung im Innenraum und Freiraum möglich.
NL Waarschuwing! Binnenruimten en buitenruimten te gebruiken.
ES Atención! Para empleo dentro y fuera.
IT Attenzione! Utilizzare sia all'interno che all'esterno.
PT Cuidado! Utiliza-se no interior ou no exterior.
RU Предупреждение! Для использования в помещении и на улице.
PL Uwaga! Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
HU Figyelem! Belső és külső használatra.
CZ Varování! Pro použití doma i venku.
SI Opozorilo! Za uporabo znotraj in znotraj.
HR Upozorenje! Može se rabiti unutra i vani.
RO Atentie! Pentru utilizare în interior și afară.
SK Pozor! Pre vonnútaj a vnútornú potrebu.
BG Внимане! За употреба на открито и закрито.

GB Please retain this information for future reference.
FR Renseignements à conserver pour toute référence ultérieure.
DE Bitte bewahren Sie diese Informationen gut auf für weitere Konsultation.
NL Geef deze informatie te bewaren voor toekomstig gebruik.
ES Información a conservar como referencia para el futuro, p.i.
IT Conservare le informazioni per futura riferimento.
PT Conservar esta informação para futura referência, s.i.
RU Пожалуйста, сохраните эту информацию на будущее.
PL Prosimy o zachowanie niniejszej informacji w celu uczucia referencji w przyszłości.
HU Kérlek, tartsd meg ezt a tájékoztatót.
CZ Zapište si tuto informaci do budoucna.
SI Ovarniš navedila za bodočo uporabo.
HR Molimo vas, pohranite ove podatke za kasnije.
RO Rețineți ve rog aceste informații ca referință ulterioară.
SK Uchovajte tieto informácie pre neskôršie použitie.
BG Запазете информацията за използване статията.


GB Colours and content may vary from those illustrated.
FR Les couleurs et le contenu illustré pourraient être différents des couleurs et contenus de la boîte.
DE Farben und Inhalt können von der Abbildung abweichen.
NL Kleur en inhoud kunnen afwijken van wat wordt getoond.
ES Los colores y el contenido pueden diferir de aquellos en la ilustración.
IT I colori e i contenuti possono variare rispetto a quanto riportato nelle illustrazioni.
PT As cores e o conteúdo podem variar das das ilustrações.
RU Цвета и контент могут отличаться от иллюстраций.
PL Kolory i zawartość mogą się różnić od tych pokazanych na opakowaniu.
HU A szívek és a csomagolás tartalma eltérhet a rajzon láthatótól.
CZ Barvy a obsah se mohou lišit od zobrazovaných modelů.
SI Barve in vsebine so lahko drugačne kot na sliki.
HR Boje i sadržaj se mogu razlikovati od boja i sadržaja na ilustraciji.
RO Culoare și conținut pot fi diferite de cele ilustrate.
SK Farby a obsah sa môžu odlišovať od ilustrácie.
BG Цветовете и съдържанието могат да се различават от илюстрациите.

GB Warning! Recommended age of use: 10 months and up.
FR Attention! Pour des enfants de 10 mois et plus.
DE Achtung! Für Kinder ab 10 Monaten.
NL Waarschuwing! Aanbevolen leeftijd: 10 maanden en ouder.
ES Atención! Se recomienda para niños desde los 10 meses de edad.
IT Attenzione! Età raccomandata: 10 mesi e oltre.
PT Cuidado! Idade de utilização recomendada: 10 meses e mais.
RU Предупреждение! Рекомендуемый возраст для использования: 10 месяцев и больше.
PL Uwaga! Zalecana wiekowa grupa dzieci: 10 miesięcy i powyżej.
HU Figyelem! Ajánlott életkor: 10 hónapos kortól.
CZ Vhodný věk použití: od 10 měsíců.
SI Opozorilo! Priporočena starost uporabe: od 10 mesecev naprej.
HR Upozorenje! Preporučena starost: od 10 mjeseci i više.
RO Atentie! Vârsta potrivită de folosire: de la 10 luni în sus.
SK Pozor! Odporúčaná vek užívania: najmenej 10 mesiacov.
BG Внимане! Препоръчителна възраст: за деца над 10 месеца.

- GB without accessories
- FR livré sans accessoires
- DE ohne Zubehör
- NL zonder toebehoren
- ES sin accesorios
- IT sem accessori
- PT vendido senza accessori
- RU Без опций
- PL bez akcesoriów
- HU kiegészítők nélkül
- CZ bez příslušenství
- SI brez pripomočkov
- HR bez pomagala ili dodataka
- RO fara accesorii
- SK bez doplnkov
- BG без аксесоари

www.paradisotoys.com

Ref. T02500 Cocoon Playhouse



3 609230 232754

Po:
Production date:
Imported by Paradiso

PARADISO TOYS N.V. - Dorp 14
BE-9830 Sint-Martens-Latem - Belgium
t. +32 9 282 21 12 - f. +32 9 281 15 35
www.paradisotoys.com
paradiso@paradisotoys.com

