

Viva
pool™



PLAYA
8.14 x 4.60 x 1.38 m

Notice de montage
Piscine forme octogonale



Présentation Conseils pratiques

ATTENTION !

Il est préférable de monter sa piscine un jour ensoleillé et d'éviter les jours de grand vent.

Vous devez lire entièrement ce manuel avant d'entreprendre l'assemblage.

Tout montage non conforme à cette notice vous exposera à un refus de garantie.

Avant le montage il faut lire la notice très précisément (la garantie concerne seulement le produit monté conformément à la notice).

N'installez pas la piscine sur un balcon ou une terrasse dont la construction n'est pas destinée à une telle charge.

Ne montez la piscine ni directement sous la ligne électrique, ni à proximité des arbres à feuilles (les feuilles saliront la piscine – il y a la possibilité d'utiliser la bâche).

Ne montez pas la piscine au-dessus des installations telles que l'eau, l'électricité ou le gaz auxquelles il pourrait être nécessaire d'avoir l'accès.

Veillez à ce que votre groupe filtration soit toujours disposé au même niveau que la base de la piscine dans 1 local fermé et étanche et en dessous du niveau d'eau.

Veillez à ce que l'eau soit propre en nettoyant régulièrement la piscine à l'aide des produits chimiques destinés au nettoyage et à la régularisation de pH.

Ne nagez jamais entre la paroi de la piscine et l'échelle (risque de rester coincé), ne sautez pas dans la piscine, n'utilisez pas d'objets coupants ou pointus dans la piscine (pouvant endommager le liner).



NE JAMAIS S'ASSEOIR OU MARCHER SUR LES MARGELLES

Il est préférable de monter sa piscine par une journée ensoleillée. Evitez les jours de grand vent pour faciliter la pose du liner.

Il est préférable de monter sa piscine en une seule fois sans l'étaler dans le temps.

Le bois est une matière vivante, sensible aux différences de températures et du taux d'humidité, un bon stockage du bois est essentiel pour permettre un bon montage.

Le bois est à stocker à l'abri du soleil et de l'humidité.

DUREE DU MONTAGE :

Nombre de personnes minimum : 2

Nombre de jours : 2

Cette durée ne comprend pas le terrassement et la mise en eau de votre piscine.

IL EST DECONSEILLE DE PLACER VOTRE PISCINE :

- Sous les branches d'un arbre
- Sur un terrain non stabilisé
- Sous les fils électriques

Le choix de cet emplacement vous évitera des contraintes tel que le recours à un SAV.



Garantie

Tous vos branchements électriques doivent répondre aux normes en vigueur et réalisés par 1 personne avertie. Pour toute réclamation, SAV, veuillez conserver votre notice de montage ainsi que votre preuve d'achat. Cette piscine est conçue pour un usage familiale sous la responsabilité d'adultes. En aucun cas utilisable pour des collectivités ou lieux ouverts aux publics.

DESCRIPTIF DU BOIS :

Le bois de cette piscine a été sélectionné pour sa qualité et sa durabilité dans le temps. Ce bois est traité autoclave classe IV FSC.

DUREE DE LA GARANTIE :

- 10 ans sur le bois
- 2 ans sur le liner
- 2 ans sur l'ensemble de la filtration

SONT EXCLUT DE LA GARANTIE :

- La mise en eau
- L'assemblage
- La pose des margelles
- Le collage et le branchement de la filtration

GARANTIE OSSATURE BOIS CL IV :

COMPREND :

- La protection du bois contre les insectes et les champignons.

NE COMPREND PAS :

- Toutes modifications des pièces en bois
- La déformation naturelle du bois
 - Les fissures, les petites crevaisons, les courbures
 - La décoloration du bois
 - La détérioration du produit
 - Les éléments bois voilés dus à une exposition prolongée au soleil
 - Les éléments bois percés ou cassés dus à un montage incorrect
 - Les dommages provoqués par une mauvaise préparation du terrain ou le stockage et le montage inappropriés
 - Le montage différé après l'ouverture du colis, les entailles et les découpes annulent la garantie

GARANTIE QUINCAILLERIE

COMPREND :

- La garantie pour les éléments endommagés (les vices de fabrication) ou manquants n'est valable qu'avant le montage.

NE COMPREND PAS :

- La corrosion
- Les dommages occasionnés par le montage et l'utilisation inappropriés

LE LINER :

A une garantie au niveau de l'étanchéité de 2 ans à compter de la date d'achat.

La mise en eau et la découpe des pièces telles que buse de refoulement et skimmer impliquent l'acceptation du liner.

GROUPE DE FILTRATION :

- o Tous les accessoires sont garantis deux ans suivant les normes européennes en vigueur
- o Le matériel électrique est garanti un an suivant les normes européennes en vigueur.

Nos piscines sont garanties contre tout vice de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie est limitée à l'échange auprès de votre revendeur des pièces reconnues défectueuses.

CONDITIONS GARANTIE

- Frais d'aller sont à la charge du client
- Frais retour sont à la charge de la société sauf si le produit n'est plus sous garantie.
- En cas de remplacement d'un produit défectueux le montage et le démontage de la piscine sont à la charge exclusive du client.

Aucune réclamation ne sera acceptée après le montage entrepris. Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable de la société.

IMPORTANT !

Toutes les informations données dans cette notice sont réputées exactes au moment de sa réalisation.

Tous dessins, couleurs, illustrations sont présentés dans le but de faciliter le montage et ne sont considérés comme contractuels.

La société se réserve le droit de modifier à tout moment de façon partiel ou total sans préavis cette notice.

FILTRATION

La norme d'installation NFC 15-100 stipule que tout appareil électrique situé à moins de 3.50 m du bassin et librement accessible, doit être alimenté en très basse tension 12 volts. Tout appareil électrique alimenté en 220 volts doit être situé au moins à 3.50 m du bord du bassin. Il est impératif de prévoir, sur l'alimentation électrique de la pompe, un dispositif de protection différentiel de sensibilité 30 mA.



Sécurité

CONSEILS DE SÉCURITÉ

D'après la loi relative à la sécurité des piscines (loi au journal officiel N° 2003-9 du 3 Janvier 2003), à partir du premier Janvier 2006, toutes les piscines enterrées non closes, privées, à usage individuel ou collectif, doivent être équipées d'un des dispositifs de sécurité normalisés suivants :

- Barrière de protection (NF P90-306)
- Alarme ou détecteur de mouvement (NF P90-307)
- Couverture de sécurité (NF P90-308)
- Véranda ou abri de protection (NF P90-309)

Mais la sécurité de vos enfants dépend avant tout de vous. Surveillez-les en permanence, surtout s'ils ont moins de 5 ans. Et prenez connaissances des consignes à appliquer en cas d'accident. Ces quelques minutes de lecture peuvent sauver la vie de votre enfant.

RAPPEL DE QUELQUES REGLES ELEMENTAIRES DE SECURITE :

Autour d'une piscine, les enfants doivent être surveillés en permanence.
Plus il y a de personnes dans la piscine, plus les risques sont importants.
Ne laissez jamais un enfant seul dans l'eau ou aux abords d'une piscine.
Ne laissez jamais un enfant qui ne sait pas nager hors de la surveillance d'adultes.
Les personnes ne sachant pas nager doivent porter un équipement de flottaison.
Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants.
Interdisez le plongeon ou les sauts en présence de jeunes enfants.
Interdisez la course et les jeux vifs dans et aux abords de la piscine.
Ne laissez pas de jouets dans et aux abords d'une piscine non surveillée.
Ne marchez pas sur les margelles.
L'échelle extérieure doit être placée sur une base solide et être toujours de niveau.
Il faut toujours faire face à l'échelle en entrant ou en sortant de la piscine.
N'utilisez jamais l'échelle à d'autres fins que celle pour laquelle elle est prévue, c'est-à-dire entrer et sortir de la piscine. Elle n'est pas faite pour plonger ou sauter.
A la fin de l'utilisation de la piscine, retirez l'échelle extérieure pour sécuriser le bassin.
Vérifiez périodiquement le bon état et le bon fonctionnement de la piscine.
Ne modifiez jamais de pièces, n'enlevez jamais de pièces et ne percez jamais de trous dans la piscine.
Maintenez en permanence une eau limpide et saine.
Ne nagez jamais durant le fonctionnement de la filtration.

Suivez scrupuleusement les directives d'installation, et référez-vous aux précautions d'utilisation et de stockage sécuritaires figurant sur l'emballage des produits de traitement.
Stockez les produits de traitement d'eau hors de portée des enfants.
Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours
(POMPIERS : 18 pour la France, SAMU : 15 pour la France)

Prévoyez certains équipements pouvant contribuer à la sécurité. Ces équipements sont une aide à la sécurité. Ils ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée.

- o Barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé hauteur 1,20 m minimum (par exemple une haie ne peut être considérée comme une barrière).
- o Couverture de protection manuelle ou automatique correctement mise en place et fixée.
- o Détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel.
- o Téléphone accessible près du bassin, pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez.
- o Bouée et perche à côté du bassin.

EN CAS D'ACCIDENT :

Sortez l'enfant de l'eau le plus rapidement possible.
Appelez immédiatement les secours.

Sommaire

Présentation	P 2
Garantie	P 3
Sécurité	P 4
Détails colisage	P 6
Dimensions piscines	P 10
Préparation du terrain et montages des poteaux métalliques	P 11
Montage de l'ossature bois	P 13
Tapis de sol	P 15
Montage renfort escalier	P 16
Feutre de paroi	P 17
Baguettes liner	P 18
Pose du liner	P 19
Buse de refoulement et skimmer	P 20
Margelles et montage des caches	P 21
Echelle inox, escalier bois extérieur	P 24
Filtration	P 25
Profitez mieux de votre piscine (produits complémentaires)	P 26

Détails colisage

4x 40 mm Vis inox



3x 35 mm Vis inox



5x 100 mm Vis inox



5x 80 mm Vis inox



5x 80 mm Vis inox avec pastille



3x 35 mm Vis inox



Poteau métallique 2T



Protection silicone (Option)



Boucle + gâche à fixation de l'escalier



Sauterelle verouillage et gâche




Détails colisage

Madrier intermédiaire




2 Madriers refoulement




Madrier supérieur




Demi-madrier supérieur



Demi-madrier inférieur



Madrier skimmer supérieur et inférieur



Support de margelle




Marche




Cale en bois



Jonction




Renfort d'escalier



Margelle



Limon droit et gauche



Renfort vertical 6 7



Caches L57, L123



Cache I





Piscine PLAYA

allongée 814x460x138
(volume d'eau environ 32,41 m3)

Détails colisage

No	Désignation	Pièces	Dimensions [mm]		
			Epaisseur	Largeur	Longueur
1	madrier intermédiaire long	18	45	133	5680
2	madrier supérieur long	2	45	133	5680
3	madrier supérieur court	1	45	133	2140
4	madrier skimmer supérieur	1	45	133	2140
5	madrier skimmer inférieur	1	45	133	2140
6	madrier intermédiaire court	17	45	133	2140
7	madrier intermédiaire diagonal	34	45	133	1780
8	madrier refoulement	2	45	133	1780
9	demi-madrier supérieur diagonal	4	45	67	1780
10	demi-madrier inférieur diagonal	4	45	67	1780
11	margelle extérieure longue	2	45	145	5656
12	margelle intérieure longue	2	45	145	5532
13	margelle extérieure courte	1	45	145	2116
14	margelle intérieure courte	2	45	145	1992
15	margelle extérieure diagonale	4	45	145	1756
16	margelle intérieure diagonale	4	45	145	1632
17	margelle skimmer gauche	1	45	145	781
18	margelle skimmer droite	1	45	145	781
19	margelle skimmer amovible	1	45	145	555
20	limon gauche	1	27	145	1588
21	limon droit	1	27	145	1588
22	marche	5	27	145	575
23	cache madriers „L57”	16	21	57	1330
24	cache poteau „L123”	12	27	123	1330
25	couvercle pour poteau „I”	6	15	80	1330
26	renfort vertical 67	14	45	67	1330
27	renfort vertical 67 court	2	45	67	1285
28	renfort d'escalier	1	45	170	1439
29	jonction	8	27	145	220
30	soutien de margelle	22	45	145	220
31	cale en bois	1	45	133	300

Quincaillerie				Notes
No	Désignation	Dimensions	Pièces	
1	vis inox A2 1-1016 torx	4x45	64	à fixation de cache « L57 »
2	vis inox	3x35	8	à fixation de la sauterelle verrouillable
3	vis inox	3x35	48	à fixation cache poteau « L123 »
4	vis inox	3x35	48	à fixation couvercle pour poteau «I»
5	vis inox	4x40	20	4 vis pour chaque marche
6	vis inox	4x40	12	à fixation du boucle et de la gâche à l'escalier
7	vis inox	4x40	48	6 vis pour chaque jonction
8	vis inox avec pastille	5x80	96	à fixation des margelles
9	vis inox	5x80	94	à fixation du renfort vertical 67
10	vis inox	5x100	44	2 vis pour chaque support des margelles
11	vis inox	5x100	5	à fixation du renfort d'escalier
12	vis inox	5x100	2	a fixation du renfort avec le support des margelles
13	boucle+gâche-complet		2	à fixation de l'escalier
14	sauterelle verrouillable et gâche		2	à fixation de la margelle skimmer amovible
15	poteau métallique 2T	58x120x1800	6	à renforcer les parois de la piscine
16	protection silicone	! OPTION !	8	à protéger les coins des margelles


Détails colisage

Accessoires inclus

Echelle en inox



Rail de liner



Filtration



Tuyaux de raccordement




Sac de sable



Skimmer



Tapis de sol



2 Buses de refoulement





Piscine PLAYA


allongée 814x460x138
(volume d'eau environ 32,41 m³)

Dimensions piscine

IMPORTANT !

Il est impératif de décaisser votre terrain pour le mettre à niveau, si celui-ci est en pente.

Ne pas effectuer de remblaiement pour la mise en eau.



Prévoir 20 cm en plus pour l'installation de la dalle béton

Piscine PLAYA
allongée 814x460x138
(volume d'eau environ 32,41 m3)



Préparation dalle béton

et montage des poteaux métalliques


et montage des poteaux métalliques

IMPERATIF !

**Il est impératif de décaisser
votre terrain pour le mettre
à niveau, si celui-ci
est en pente.**

Il ne faut pas effectuer de remblaiement pour la mise à niveau.

En cas de chape béton, le montage du bassin doit se faire après séchage complet de la dalle (3 semaines). Le groupe de filtration doit être en dessous du niveau de l'eau et idéalement au niveau du sol de votre piscine.





Préparation du terrain

et montage des poteaux métalliques

IMPERATIF !

Le groupe de filtration doit être en dessous du niveau de l'eau et idéalement au niveau du sol de votre piscine.


En cas de chape béton, le montage du bassin doit se faire après séchage complet de la dalle (3 semaines)

Il est important de bien choisir la localisation de la piscine en prenant en compte une distance convenable de la source de l'électricité et de l'eau. Il est conseillé de choisir un endroit ensoleillé. Il faut bien marquer d'une manière exacte la surface en forme de piscine avec surplus de 20 cm sur chaque côté, laquelle devra être préparée avant le montage de la piscine.

Il est possible de monter les piscines sur le sol ainsi que partiellement ou entièrement dans le sol. Si vous choisissez enterrer (partiellement ou entièrement) la piscine, la pompe et toutes les filtrations devront être situées au même niveau que le fond de la piscine. De même, dans ce cas-là, il est indispensable de protéger la construction de la piscine à l'extérieur contre une mauvaise influence des eaux à l'aide d'une feuille y destinée.


Si le terrain est en pente (côte, déclivité), il ne faut absolument pas remblayer mais creuser comme présente une image afin d'éviter tout risque d'affaissement de la piscine.

Sur l'image suivante, il y a un schéma de bétonner la surface sous la piscine avec la disposition des fossés pour les poteaux métalliques :



Exemple de bétonner les fossés avec les poteaux métalliques et la surface sous la piscine.

Afin de protéger le liner, il est conseillé de placer la piscine sur le tapis de sol (dans les dimensions de celles extérieures de la piscine, sans surplus). De plus, il réduira d'éventuels accidents du sol qui n'ont été pas nivelés.



Dosage béton	Béton Maigre	Béton Armé
Ciment	50 kg	50 kg
Sable	80 litres	55 à 60 litres
Gravier	160 litres	110 à 120 litres
Nature du mélange à obtenir	Peu mouillé	Gras, onctueux

La quantité d'eau à ajouter au mélange varie suivant l'humidité des composants.

Il est préférable de procéder à un montage parfait afin de maximiser la durée de vie de votre piscine. La longévité du bassin en découlera.

chape béton, armée d'un treillis soudé, parfaitement talochée ou lissée, car le moindre défaut peut être lisible.

Il est impératif d'installer le bassin sur une surface indéformable dure, plane, et sur une dalle béton. Le fond de forme peut aussi être réalisé avec une

Epaisseur minimum : 10 cm.
Dans ce cas, placer un polyane (film plastique) avant le coulage du béton.



Piscine PLAYA

allongée 814x460x138
(volume d'eau environ 32,41 m³)

Montage de l'ossature bois et skimmer

ATTENTION !

1 - Lors du montage de la structure, positionner le corps du skimmer entre les 2 madriers hauts comportant la découpe du skimmer




2 - Quand la structure est montée, fixer le premier joint sur le skimmer à l'aide des 4 vis à tête bombée (utiliser le 2ème et le 4ème trou en haut et en bas du joint)


A SAVOIR

Les joints fournis sont parfois solidaires (joint double). Il faut alors les séparer à l'aide d'un cutter.

Il faut commencer l'assemblage des parois par les demi-madriers ensuite ranger les madriers intermédiaires longs et courts pour obtenir une forme comme sur l'image à côté. Après le premier tour, il est indispensable de vérifier les deux dimensions D d'après le schéma ci-dessous. Si les dimensions ne sont pas équivalentes, déplacez légèrement les madriers jusqu'à l'obtention d'une symétrie parfaite.



Disposition des supports de margelles, des renforts verticaux, du renfort d'escalier et les dimensions des diagonales :




ATTENTION !

Il faut absolument vérifier les diagonales "d" régulièrement après la pose de chaque tour.


TOUTES LES DISTANCES SONT MESUREES DU MILIEU AU MILIEU D'UN ELEMENT DU COTE EXTERIEUR DE LA PISCINE.

Montage de l'ossature bois


Etape 1



Etape 2



Etape 3



Il faut terminer l'assemblage de la structure de la paroi par les madriers supérieurs et le madrier supérieur du skimmer (pour les parois commencées par les madriers entiers) et par les demi-madriers supérieurs (pour les parois commencées par les demi-madriers).



ASTUCE :

Continuez l'assemblage de la structure à l'aide de madriers intermédiaires (longs, courts et diagonaux), madriers skimmer, madrier refoulement. Pour que la fixation des rainures et des languettes soit précise, et que les languettes ne soient pas endommagées lors d'un montage, servez-vous d'une cale en bois.

ATTENTION !

Veillez apporter le plus grand soin aux positionnements de cette première rangée de bastings. La précision de ce montage détermine la qualité de réalisation de votre piscine. Le côté avec skimmer et refoulement ne peut pas recevoir l'échelle inox. A ce stade vous devez déterminer le côté qui recevra le skimmer (entrée du skimmer face aux vents dominant).


Le bois est un produit naturel, les fissures apparentes dans le fil du bois sont tout à fait normal et ne modifie pas les caractéristiques de résistance du bois.

Vous devez avoir déterminé l'emplacement de la buse de refoulement et du skimmer dès le début du montage.


Tapis de sol

Le tapis de sol va vous permettre de protéger votre liner

- Pose du tapis de sol
- Découper le tapis de sol en épousant les formes de la piscine.



- Justaposer les lés sans les chevaucher pour éviter les plis.



- Coller les lés bord à bord avec adhésif simple face.

MATERIEL

Le matériel préconisé


- Ciseau ou cutter
- Rouleau adhésif

CONSEIL


- Justaposer les lés sans les chevaucher pour éviter les plis.
- Coller les lés bord à bord avec adhésif simple face.
- Utiliser un ciseau ou cutter pour les découpés.

Montage renfort escalier

Montez le renfort d'escalier d'après la disposition présentée dans le point 6. Montage de l'ossature bois. Utilisez 7 vis 5x100 sauf que 5 vis devront être fixées symétriquement au long du renfort pour l'unir à la paroi de la piscine d'un côté intérieur. Les deux vis restant servent à fixer un renfort d'escalier avec les supports de margelles du haut comme le présente le schéma.



L'étape suivante du montage de la piscine est l'installation des renforts verticaux 67. On les monte (à l'extérieur) d'après la disposition présentée dans le schéma dans le point 6. Montage de l'ossature bois. On les monte de l'intérieur de la piscine à l'aide des vis 5x80 en quantité de 6 vis par renfort sauf les renforts courts montés sur la paroi avec l'escalier. Pour monter les renforts courts, on y utilise 5 vis par renfort. Les vis sur tous les renforts verticaux doivent être disposées de manière que deux vis soient fixées au premier et au dernier madrier (madrier entier ou demi-madrier) de la paroi et que la disposition des vis restant soit symétrique.





Ensuite, passez au montage des supports des margelles. Ils doivent être fixés à l'extérieur de la piscine conformément à la disposition présentée dans le point 6. Montage de l'ossature bois. Il faut les fixer à l'aide des vis 5x100, 2 pièces par support (fixez les vis de l'intérieur de la piscine). Pour positionner correctement les supports de margelles, il faut suivre le schéma ci-dessous.

Montage renfort escalier

Dans ce cas-là, aussi le positionnement des vis à bois change et se présente comme sur l'image suivante.

Disposition des vis pour le montage des supports des margelles (paroi avec l'escalier) :

Disposition des éléments sur la paroi avec l'escalier :



ATTENTION !

LE CAS DECRIT SUR LA PAGE PRECEDENTE NE CONCERNE PAS LES SUPPORTS DES MARGELLES POSITIONNES SUR LA PAROI AVEC L'ESCALIER. IL FAUT LES MONTER D'UNE AUTRE FACON C-A-D UN SUPPORT DE MARGELLES EST FIXE A LA PAROI DE SON COTE LE PLUS LONG (220 MM). A PART CELA, IL EST SITUE SOUS LE RENFORT D'ESCALIER.

Feutre de paroi


• Collez l'adhésif double face (non fournie), pan par pan, en l'alignant au sommet des bastinges supérieurs. Si le bois est un peu humide ou poussiéreux, vous pouvez l'adoucir avec un papier de verre pour faciliter l'adhérence.

• Vérifiez la propreté des parois et du sol. Retirez vis, échardes, copeaux, sciure, adhésif...

• Posez le feutre le long des parois en commençant par le milieu d'une paroi.

• Alignez-le au bord des bastinges supérieurs.

• Découpez l'excédent de feutre et éliminez les plis éventuels.



Baguette liner


ATTENTION !

Avant de commencer la pose du rail d'accrochage assurez-vous que la structure soit bien assemblée. Pour cela, vérifiez :

- A l'aide d'un niveau que toute la périphérie soit bien horizontale.
- Que les diagonales soient de longueur égale.
- A défaut, rectifiez les imperfections avant de continuer

CONSEILS

- Pour la fixation des rails d'accrochage, il est préférable de réaliser des avant-trous avec un forêt de Ø 4 mm
- Pensez à lisser le rail après avoir effectué les coupes.




Les profilés de PVC blanc Hung seront fixés en haut de la paroi, à l'intérieur du bassin, à l'aide de vis en inox.


Coupez les profilés à la mesure des cotés intérieurs de la piscine à l'aide d'une scie à métaux. Gardez les chutes : elles vous serviront à terminer le dernier coté. Les vis doivent être espacées de 20 à 25 cm. Si vous utilisez une visseuse électrique, prenez garde à ne pas endommager le profilé par un vissage trop prononcé.

Le haut du profilé en PVC doit être positionné à la limite supérieure de l'ossature.

Percer les rails aux dimensions 3 cm des extrémités puis tous les 25 cm environ. (Vis non fournies Ø 4 40 mm)



Découper les angles à l'aide d'une scie à métaux.





Pose du liner

Aucune tête de vis ou écharde ne doit dépasser de la structure. Afin de ne pas endommager le liner, mettre un morceau de scotch sur chaque tête de vis par sécurité.


Le liner se pose sur le tapis de sol. Dépliez le liner à partir du centre de la piscine. **La soudure du fond ne doit pas forcément épouser le pourtour de la piscine car la soudure est en amont.**

Insérez le profilé situé en haut du liner dans les profilés d'accrochage en faisant le tour de la piscine. Pour plus de facilité, positionnez le haut du liner perpendiculairement au profilé d'accrochage.

Le liner est la partie la plus visible de votre bassin, soignez en la pose. Si vous faites des plis ils ne disparaîtront pas avec le temps. Toute la finition dépend de cette opération.

Le liner peut se rétracter ou se détendre. **Ne tendez pas trop le liner.**


Pieds nus, amenez le fond du liner au contact de la base de la paroi sur un premier côté. Procédez de même à l'opposé et ainsi de suite. Ceci vous permettra de vérifier si votre liner est bien centré. Il ne doit pas y avoir de gros plis en travers.




Etape 4

Commencez à remplir la piscine avec 1 ou 2 cm d'eau. Étalez bien le liner sur le fond et enlevez les plis restant en les faisant "glisser", mains à plat (ou avec un balai brosse), du centre de la piscine vers le bord, jusqu'à totale disparition.


Etape 1



Etape 2



Etape 3



ATTENTION !

Votre liner devra avoir séjourné au minimum 24 heures à une température ambiante de 20° C avant sa mise en place.

Pour déplacer le liner déjà en place, faites-le glisser dans la baguette. Si cela devient trop difficile, le liner peut se retirer en le relevant vers le haut pour ne pas abîmer

ATTENTION !

cette opération est délicate et doit être réalisée avec beaucoup de précautions. Il est recommandé de la réaliser quand la température extérieure est comprise entre 18 et 25° (plus le liner est froid, plus il est difficile à manipuler).

ATTENTION !

Ne pas trop remplir la piscine avant la disparition totale de tout pli. Continuez le remplissage jusqu'à ce que le niveau d'eau se situe à 6 cm sous la découpe de la buse de refoulement.

ATTENTION !

Ne jamais faire la découpe du liner pour le skimmer ou la buse de refoulement avant que l'eau n'arrive à quelques centimètres du bas de ces pièces, le liner devant être bien tendu auparavant par la pression de l'eau.

Buse de refoulement pose

La buse de refoulement sert à faire rentrer l'eau filtrée dans le bassin. Elle traverse la paroi via l'orifice circulaire réservé sur le basting pré-percé.



Placez le corps fileté de la buse dans le trou prévu à cet effet, par l'extérieur du bassin en veillant à bien centrer la buse par rapport au trou.




Assurez-vous pendant cette opération de ne pas 'perdre' le joint intérieur de la buse

A l'aide d'un cutter, découpez la partie intérieure de l'emprunte de la buse à travers le liner.

Placez ensuite le corps fileté de la buse dans le trou prévu à cet effet, par l'intérieur du bassin en veillant à ne pas oublier le deuxième joint et la rondelle plastique (qui va entre le joint et le corps de la buse).

À l'extérieur de la piscine, mettez l'écrou de serrage en PVC en place et vissez.

Enfin, vissez la rotule sur le refoulement. Serrez à la main uniquement, l'étanchéité ne se fait pas sur ces pièces mais grâce aux joints.



Skimmer et pose des joints

NOTE

• Le skimmer n'est pas équipé d'un enjoliveur

• Il n'y a qu'une bride

• La photo des pièces du skimmer montre deux pièces carrées perforées : celle du bas (BD1007) est la bride. Celle du haut (BD1009), le joint. Ces joints sont parfois solidaires (joint double). Il faut alors les séparer à l'aide d'un cutter



1 - Après la pose du liner et le remplissage (10 cm sous le skimmer), positionner le second joint en pointant les emplacements des trous sur le liner et fixer la bride à l'aide des 10 vis à tête fraisée (10 vis pour les 10 trous de la bride)

2 - Découper le liner à l'aide d'un cutter


Piscine PLAYA

allongée 814x460x138
(volume d'eau environ 32,41 m³)



Margelles et montage des caches

Il y a deux sortes de margelle: extérieure (plus longue) et intérieure (plus courte). Il faut mettre les margelles autour de la piscine en les posant sur la structure et les supports de margelles. Il est important de ranger les margelles d'après leur sorte et leur longueur encore avant le montage pour pouvoir corriger une éventuelle disposition des margelles.




ATTENTION !

Il faut monter les margelles intérieures de manière qu'elles soient tirées de 25 mm vers le milieu de la piscine en comptant du bord intérieur de la paroi. Il est indiqué également de respecter une distance de 5 mm entre la margelle intérieure et celle extérieure.

Les margelles sont fixées à l'ossature bois du haut à l'aide des vis 5x80 avec une pastille en matières plastiques comme le présente le schéma en bas de la page. L'exception constitue une margelle extérieure skimmer amovible. Le mode de son montage est décrit dans la partie suivante du chapitre.

Afin d'améliorer l'esthétique, il est recommandé d'enlever et de remettre les margelles au cours de 1-2 semaines après avoir rempli la piscine de l'eau..





ATTENTION !

Il est important de vérifier avant la découpe les éléments suivants :

le niveau d'eau pour le skimmer doit être égal à moins 2 cm.

Le niveau d'eau pour la buse de refoulement doit être égal à moins 2 cm


ATTENTION !

Le remblaiement en terre végétal ne doit pas être utilisé.

Lors du remblaiement mettez un géotextile (non fourni) à l'extérieur des parois pour éviter la présence de graviers entre le liner et les bastings.

Margelles et montage des caches

Pour le montage de la margelle skimmer amovible on utilise des agrafes spéciales. Elles se composent de deux éléments (une sauterelle verouillable avec une gâche) comme présente un tableau de quincaillerie. Il faut fixer ces éléments du bas à la margelle skimmer extérieure (les gâches seulement à la margelle skimmer amovible, les sauterelles verouillables aux margelles skimmer gauche et droite).



Pour effectuer le montage de chaque de ces éléments on utilise 2 vis 3x35. Il faut particulièrement prêter attention à la fixation des sauterelles verouillables c-v-d elles doivent être montées de manière qui permette de les fermer tout en dressant avec raideur la margelle skimmer amovible. Il est commandé de fermer les sauterelles verouillables de deux côtés de la margelle skimmer amovible au même temps.



Après avoir monté les margelles, on passe au montage des protections silicone. (En option)

Margelles

et montage des caches

Les jonctions servent à unir deux complets voisins des margelles intérieures et extérieures. Les jonctions doivent être montés du bas à l'aide des vis 4x40, 6 pièces pour chaque jonction, à voir sur une photo à côté.



On utilise les caches « L57 » dans les coins de l'ossature bois afin de protéger les lisières pointues (à voir sur une photo à côté). On les monte à l'aide des vis A2 1-1016 torx 4x45, 4 pièces pour chaque « L57 », indispensablement une vis au premier et au dernier madrier, les deux qui restent disposées de manière symétrique. Voici une façon d'installer un cache « L57 » sur le coin de la paroi de la piscine.



La deuxième destination est de cacher les poteaux métalliques. On y utilise trois caches au même temps: deux caches „L123” et un cache „I”. Pour monter un cache „L123”, on utilise des vis 3x35 en quantité de 4 pièces pour un élément „L”.

Pour le montage du cache „I” on utilise une vis 3x35 en quantité de 8 pièces par cache, sauf qu'il est le mieux que les vis soient disposées de manière symétrique sur les deux côtés du cache „I”.





ATTENTION !

L'échelle est fournie uniquement pour pouvoir accéder au bassin. Veillez à ne pas l'utiliser à d'autres fins.



ATTENTION !

De petites courbures de la structures dues à la force de pression de l'eau n'ont pas de l'influence sur la résistance mécanique de la construction.

Echelle bois et inox

Les vis de fixation de l'échelle traverse la margelle doivent être prise dans les consoles.

Pour effectuer le montage de chaque de ces éléments on utilise 2 vis 3x35. Il faut particulièrement prêter attention à la fixation des sauterelles verrouillables c-v-d elles doivent être montées de manière qui permette de les fermer tout en dressant avec raideur la margelle skimmer amovible. Il est commandé de fermer les sauterelles verrouillables de deux côtés de la margelle skimmer amovible au même temps.



Réf.	Description	Quantité
1	Vis A	x 4
2	Pied de fixation x	2
3	Rondelle x	4
4	Cache	x 2
5	Vis B	x 6
6	Montant	x 2
7	Tampon articulé x	2
8	Ecrou	x 6
9	Marche x	3

Filtration

LES FONCTIONS DE LA VANNE DE CONTROLE

FILTER – positionner la vanne sur FILTER pour une filtration normale. Egalement utilisée lors du passage du balai aspirateur

BACKWASH – Pour nettoyer le filtre quand le manomètre indique une pression supérieure à 8-10 PSI (0.55-0.69 BAR) par rapport à la pression initiale. Arrêter la pompe, positionner la vanne sur BACKWASH. Démarrer la pompe et procéder au nettoyage du filtre jusqu'à ce que l'eau soit claire dans le voyant de turbidité transparent (environ 2 minutes, ou moins, cela dépend de l'accumulation de saletés dans le sable)

Faire un rinçage du filtre (RINSE)

RINSE – Après le nettoyage à contre-courant, pompe arrêtée, positionner la vanne sur RINSE. Démarrer la pompe et la laisser fonctionner de 30 secondes à 1 minute.


Ceci permet à toute l'eau sale provenant du lavage du filtre d'être rincée et évacuée à l'égout, évitant ainsi un possible retour d'impuretés à la piscine. Arrêter la pompe et positionner la vanne sur FILTER. Redémarrer la pompe pour revenir en mode filtration normal

WASTE – Permet de vidanger la piscine, de baisser le niveau d'eau ou encore d'évacuer les débris directement à l'égout lors du passage du balai aspirateur, sans passer par le filtre

RECIRCULATE – L'eau circule dans le circuit hydraulique, sans passer par le filtre

CLOSED – Ferme le passage de l'eau de la pompe au filtre

WINTER – position intermédiaire pour l'hivernage



IMPORTANT !

Veillez à placer votre kit de filtration (filtre + pompe) à au moins 3,5 mètres du bassin, afin d'éviter tout risques de choc électrique.

Il est nécessaire de prévoir sur l'alimentation électrique de la pompe une protection spécial piscine conforme aux normes.



Profitez mieux de votre piscine

Vous pouvez consulter dans la rubrique 'piscine', de notre site www.habitatetjardin.com, tout les produits complémentaires nécessaires pour l'appréciation maximale de votre achat de piscine.

Nous vous conseillons les éléments suivants, qui vous permettront d'apprécier votre baignade :

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| • Pompe à chaleur | • Kit d'entretien été | • Douche solaire |
| • By-pass | • Kit d'entretien hiver | • Colonne hydro-massant |
| • Barrière de protection | • Robot piscine | • Enrouleur |
| • Alarme piscine | • Coffret pour filtration | • Sport sub-aquatique |
| • Bâche été | • Brassard et bouée pour enfant | • Fontaines |
| • Bâche hiver | • Matelas gonflable | • Balai manuel de nettoyage |

1. Lavage du filtre

Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'effectuer un lavage du filtre pour évacuer le trop-plein de sable ainsi que les impuretés contenues dans ce sable.

Après cette opération, vanne multivoies positionnée sur "Filter" (filtration) et pompe en fonctionnement, mémoriser la pression initiale indiquée par l'aiguille du manomètre.

Après un certain temps de filtration, on observera une baisse du débit à la buse de refoulement. Cette baisse de débit est causée par l'encrassement du filtre (colmatage) qui gêne le passage de l'eau. Lorsque la pression indiquée par le manomètre a augmenté de 0.2 à 0.3 Bars (Big Box 1) - 0.5 à 0.6 Bars (Big Box 2 et 3), il est temps d'effectuer un nettoyage du sable en procédant ainsi :

- Arrêter la pompe
- Positionner la vanne multivoies sur "Back wash" (contre-lavage)
- Remettre la pompe en marche. L'eau qui sort de la sortie "Waste" (égout) de la vanne 4 voies est trouble est s'éclaircit peu à peu
- Quand cette eau est devenue claire, arrêter la pompe
- Positionner la vanne multivoies sur "Rinse" (rinçage) et remettre la pompe en marche pendant 20 à 30 secondes afin d'éliminer les impuretés résiduelles et de tasser le lit de sable
- Arrêter la pompe et positionner la vanne multivoies sur Filter
- Remettre la pompe en marche: la pression indiquée par le manomètre doit être revenue à la valeur initiale

2. Mise en hivernage de l'installation

- Arrêter la pompe
- Positionner la vanne multivoies sur "Back wash" (contre-lavage)
- Remettre la pompe en marche. L'eau qui sort de la sortie "Waste" (égout) de la vanne 4 voies est trouble est s'éclaircit peu à peu
- Quand cette eau est devenue claire, arrêter la pompe
- Positionner la vanne multivoies sur "Rinse" (rinçage) et remettre la pompe en marche pendant 20 à 30 secondes afin d'éliminer les impuretés résiduelles et de tasser le lit de sable
- Arrêter la pompe et positionner la vanne multivoies sur Filter
- Remettre la pompe en marche: la pression indiquée par le manomètre doit être revenue à la valeur initiale